



- переполнился контейнер для жмыха(отработанного кофе).



- Закончилась вода.

- B2.** Кнопка : для включения или выключения кофемашины.  
**B3.** Кнопка : для приготовления 1 чашки кофе эспрессо.  
**B4.** Кнопка : для приготовления 2 чашек кофе эспрессо.  
**B5.** Индикатор образования накипи.  
**B6.** Регулировка крепости кофе от 6 гр. до 9 гр. Кофе на порцию.  
**B7.** Кнопка для переключения в режим пара (для капучино).  
**B8.** Кнопка : для приготовления 1 чашки кофе американо.  
**B9.** Кнопка : для приготовления 2 чашек кофе американо.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЕМА НАПИТКА:** Нажать и удерживать кнопку напитка **B3** или **B8** до тех пор пока начнет мигать индикатор. Как только кофе в чашке достигнет требуемого уровня, нажмите эту же кнопку еще раз, чтобы сохранить в памяти новое количество.

#### **ВАЖНО!**

- 1) Если вынуть контейнер с отработанным кофе(жмыхом), обязательно очистите его, иначе контейнер может переполниться и засорить кофемашину!
- 2) Использовать только бутилированную воду или очищенную. Не допускается использование неочищенной водопроводной воды, минеральной, газированной.
- 3) Каждый раз после использования капучинатора промывайте насадку чистой водой и удаляйте остатки молока.
- 4) **Удаление накипи выполняет специалист компании «КофеРент» в день доставки кофе.**
- 5) При возникновении затруднений звоните: **+7(495)278-18-06**