

Сообщения об ошибках для персонала технического обслуживания

Код Модели Краткое обозначение Описание

- 01** Все модели Кофемолка 1 заблокирована Кофемолка заблокирована (заблокированы лопасти или датчик выдаст неверные показания)
- 02** Primea Кофемолка 2 заблокирована Кофемолка заблокирована (заблокированы лопасти или датчик выдаст неверные показания)
- 03** Все модели Кофейная группа заблокирован в рабочем положении Микропереключатель не выключился в верхнем положении по прохождении 3", неисправность, связанная с крутящим моментом при движении вниз, превышено время, отведенное на спуск
- 04** Все модели Кофейная группа заблокирован в исходном положении Микропереключатель не выключился в верхнем положении по прохождении 3", неисправность, связанная с крутящим моментом при движении вверх, превышено время, отведенное на спуск
- 05** Все модели Блокировка водяного контура В турбине нет воды
- 06** Primea Неисправность мультиклапана Заблокирован мультиклапан
- 08** Primea Заблокирован клапан капучинатора Капучинатор не перезапустился, поскольку не может привести микропереключатель в активное состояние
- 09** Primea Неисправность в системе связи между центральным процессором и клавишей POWER (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ) Перерыв связи более, чем на 2 секунды
- 10-11** Все модели Различные неисправности датчиков Замыкание или обрыв в цепи датчиков водонагревателя
- 12-13** Primea Различные неисправности датчиков Замыкание или обрыв в цепи датчиков паронагревателя
- 14-15** Все модели Различные неисправности, связанные с температурным режимом Режимы установки температуры в нагревателях вышли из-под контроля
- 16** Все модели Оба микропереключателя кофейной группы в активном состоянии Микропереключатели исходного и рабочего положений одновременно приведены в активное состояние
- 17** Все модели Неисправность, связанная с памятью Невозможно считывать или вносить данные в e2prom
- 18** Все модели Неисправность часов Неисправность памяти или невозможность ввода данных
- 19** Все модели Нет перехода через нуль Нет перехода через нуль на плате - возможно, вызвано сетевой платой
- 20** Все модели Неисправность подъемника чашек Оба микропереключателя конечных положений хода приведены в активное состояние одновременно